

DATOS CLIENTE													
Nombre Edificio					Dirección		VOLCAN LASCAR 818						
Ciudad					Comuna								
Nombre Contacto				Teléfono				e-mail		gmontoya@fabrimetal.cl			
N° Contrato													
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO													
Marca		KONE		Modelo		Monospace		N° Paradas		3		Velocidad	
Carga				Maniobra				Configuración				S/M	
INFORMACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO													
Supervisor Mantenición		Cristian Llancafil Marican			Correo		cllancafil@fabrimetal.cl				Teléfono		
Jefe Mantenición					Correo						Teléfono		
DATOS MANTENIMIENTO													
Identificación Equipo Atendido				FM131409		Fecha Inicio		14/03/2025 14:58		Fecha Término		14/03/2025 15:32	
Técnico que Realiza Mantenimiento				JORDAN AGUILERA									
ACTIVIDADES REALIZADAS													
Pauta de Mantenimiento KMM		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Mantenición Mensual													
Basico (B) - Estandar (ST)		B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
Panel de Control (C)		C		C		C		C		C		C	
Frenos (MX)							MX						MX
Maquinas (M)		M				M				M			
Sala de Maquinas (SM)		SM		SM		SM		SM		SM		SM	
Escotilla (S)			S		S		S		S		S		S
Operaror de puerta (D)			D		D		D		D		D		D
Puertas de Piso (L)		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Botoneras e indicadores (Z)			Z		Z		Z		Z		Z		Z
CHECK LIST KMM - FABRIMETAL													
Básico/Estandar (B)/(ST) (L) (Mensual)													
	Instalar letreros de mantenimiento.						Revisar iluminación cielo y emergencia de cabina.						
	Revisar botoneras y paredes de cabina.						Revisar indicadores y botones de piso.						
	Revisar confort de viaje.						Revisar Nivelación.						
	Revisar Citofonía.						Revisar sistema de alarmas.						
	Revisar operación de puerta cabina.						Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.						
	Revisar Techo cabina.						Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina						
	Revisar Seguridades sobre cabina.						Rellenar aceiteras (si es necesario).						
	Revisar juego de cabina (Guiadores-rolos).						Revisar juego de contrapeso (Guiadores).						
	Revisión de frenos (Operación-Accionar Rescate Manual).						Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).						
	Revisar puertas de piso (Aperturas, Cierres, Guiadores, Píolas, Roldanas, Seguridades Mecánicas y Eléctricos)						Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).						
	Revisión de limitador de velocidad (Dirección-poleas-contacto).						Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).						
	Revisar Foso.												
Panel de Control (C) - Sala de Máquinas (SM) (Bimestral)													
	Revisar cerradura de sala de máquinas.						Revisar iluminación de sala de máquinas.						
	Realizar limpieza (No debe haber nada ajeno a la sala de máquinas).						Realizar limpieza a tablero de control.						
	Revisar ventilación de sala de máquinas						Se detectan ruidos extraños en máquinas y elementos mecánicos.						
	Revisar voltaje de alimentación de energía						Revisar retro de puentes temporales.						
	Revisar cuadro explicativo de rescate.						Revisar paneles, bisagras y chapas del armario.						
	Revisión de fusibles.						Revisar sobrecalentamientos en borneras.						
	Las tapas de canalizaciones están en su lugar.						Todas las conexiones deben estar ajustadas (Reapriete).						
OBSERVACIONES													

ESTADO ACTUAL	
FOSO	TECHO CABINA
MAQUINA	OPERADOR PUERTA CABINA
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN	
Estado del Equipo	OPERATIVO
Observación	

SOLICITUD DE REPARACIÓN	
DESCRIPCIÓN	Estaba roto el cable X de color rojo, marca kone, 18 mm

RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO MARZO 2025 POR PARTE DEL CLIENTE					
Nombre	jordan	RUT	182717	CARGO	encargado